

アク・シミ・サビ止め機能を備えた!

用途

繊維壁の古壁面
ベニヤ・石膏ボード
モルタル

速乾内装用中塗材

SA・プラスター

特長

- 1** 強力なアク・シミ・サビ止め効果を発揮
しっくい、古壁のアク、シミ、サビを抑えて上塗材
を美しく仕上げます。
- 2** 超速乾タイプの為、施工日数を抑えます
すぐれた乾燥性の為、水引き後、塗膜が固まれば
追っかけ塗りがOK
- 3** 上塗り施工が楽なスベリ止め性能
水引きムラがなく、上塗り材が塗りやすく色ムラも
なく美しく仕上がります。
- 4** 上塗り材を節約
上塗り材が薄く均一に塗れます。
- 5** 不陸調整も容易に出来ます
中塗り土のヒビ割れ、不陸等の補修に最適です。
また、平ボード類の下地調整材としても最適です。



速乾タイプのアク・シミ・サビ止め効果抜群

水引き、表面硬化後の **追っかけ塗りが出来る!**

SA・プラスター

内装用中塗材

施工要領

古い繊維壁下地の場合、浮き、チリ際のめくれ、接着力の弱くなった下地等は、施工前必ず補強するか、又ははがすか、いずれかの処理を行ない、後施工して下さい。

練り方

- 1 手練り、ハンドミキサー練り、何れの方法でも、ダマがなくなるまでよく攪拌して下さい。
- 2 加水量は、SA・プラスター1袋につき2.7ℓが標準です
よく混ぜてからSA・プラスターを加え、十分練り合わせ後、下地に合わせ残りの水を加えて下さい。

塗り方

- 一般の化粧壁材と変わりませんが、基準塗り厚約0.4㎜ですから、下地が見えない程度に出来るだけ薄く塗り付けて下さい。

上塗りの施工時間

- 水引、不陸調整目的の場合
表面がサラツとなれば、追っかけ塗りが出来ます。
- アク・シミ・サビ止め目的の場合
完全に乾燥してから、上塗りを施工して下さい。

注意事項

- 1 他商品との併用は絶対に止めて下さい。
- 2 下地の不陸が大きい場合は、下こすりを行ない、水引き後2回塗りで塗り付け調整して下さい。
- 3 古壁に限らず、下地は充分清掃して下さい。
- 4 高湿度で乾燥が遅れた場合に、上塗りを施工しますと、アク、シミ、サビ等と強度が問題となります。

標準加水量	2.7ℓ
塗上面積	5㎡～7㎡